

sistema®

KLIP IT™



Sistema® KLIP IT™-serien er alsidig, stabelbar og holdbar og løser alle behov for opbevaring af mad. De modulære stableformer sikrer den mest effektive udnyttelse af pladsen i køleskabet, fryseren og spisekammeret. Systemas lette låseclips og fleksible forsegling sikrer, at maden forbliver friskere i længere tid.

Use and Care

For at sikre, at din Sistema® KLIP IT™-beholder ser bedst ud, anbefales følgende:

Retningslinjer for pleje

- Fjern alle etiketter/emballage og vask før brug.
- Sistema® KLIP IT™-beholdere er sikre til normal husholdning opvaskemaskiner (kun øverste kurv). Sørg for, at beholderne er sikret på det øverste stativ, dette forhindrer dem i at komme i kontakt med varmelementet og undgår at smelte. • For en grundig rengøring skal du fjerne den fleksible forsegling fra låget og vaske separat.

- Varmt sæbevand kan også bruges til at vaske beholderne.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skrubbere, da de kan forårsage sløvhed til slut.
- Brug ikke redskaber med skarpe kanter (f.eks. knive) i beholder. De kan ridse eller ridse beholderens overflade.
- Tør låget og beholderen før montering igen.

Mikrobølgeovn

- Sistema® KLIP IT™-beholdere kan bruges til at genopvarme forkogt mad (uden låg).
- Følg de anbefalede madopbevaringsanvisninger, brug eller varmeanvisninger, baseret på viden om fødevarer eller oplysningerne på fødevareetiketten. Følg også mikrobølgeovnsproducentens anbefaling ved optøning eller genopvarmning af madvarer.
- Fjern låget under mikroovn for at lade dampen slippe ud. For at undgå sprøjt skal du dække med et køkkenrulle. Forsegling af plastiklåg under opvarmning kan skabe ekstra tryk, hvilket får låget til at vride sig eller skabe farlig dampopbygning.

Fryser

- Sistema® KLIP IT™-beholdere er sikre til brug i fryseren.
- Fødevarer, der indeholder vand, udvider sig, når de fryses. Efterlad tilstrækkelig plads i beholderen under frysning for at tillade udvidelse. • Beholdere kan blive stive efter frysning. Lad beholderen hvile i et par minutter ved stuetemperatur eller køl under varmt vand, før den åbnes eller mikroovns.

Advarsler

- Disse beholdere kan plette ved genopvarmning af fødevarer som tomatbaserede saucer, rødbeder, karryretter, mad krydret med urtegurkemeje eller fødevarer med højt fedtindhold eller højt sukkerindhold. • Genopvarmning og/eller smeltning af smør eller fødevarer med højt salt-, olie-, fedt- eller sukkerindhold (f.eks. chokolade, slik, sirup) kan føre til alvorlige skader og potentielt smelte beholderen.
- Undgå at bruge plastik på eller inde i beholderen under brug af mikroovn. Plastfolien kan opvarme, smelte og klæbe til beholderens vægge.
- Disse beholdere er ikke beregnet til madlavning. Overdreven genopvarmningstid i mikrobølgeovnen kan beskadige beholderen.



FORSIGTIG: Fjern låget, når det er i mikrobølgeovnen for at undgå farlig dampopbygning. Må ikke bruges i en konventionel ovn, på en kogeplade, under grillen, på komfuret eller i en varmluftmikrobølgeovn med konvektionsindstillinger. Vær forsigtig, når du håndterer en beholder med varmt indhold eller efter genopvarmning i mikrobølgeovnen.