

sistema® NEST IT™



Sistema® NEST IT™ -beholdere kan stables for at hjælpe dig med at spare værdifuld plads i dit køleskab eller fryser, og de kan nemt bygges sammen, når de er tomme.

Use and Care

For at holde din Sistema® NEST IT™ -beholder ser bedst ud, anbefales følgende:

Retningslinjer for pleje

- Fjern alle etiketter/emballage og vask før brug.
- Sistema® NEST IT™ -beholdere er sikre til normal husholdning opvaskemaskiner (kun øverste kurv). Sørg for, at beholderne er sikret på det øverste stativ, dette forhindrer dem i at komme i kontakt med varmeelementet og undgår at smelte.
- Varmt sæbevand kan også bruges til at vaske beholderne.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skrubbere, da de kan forårsage sløvhed til slut.
- Brug ikke redskaber med skarpe kanter (f.eks. knive) i beholder. De kan ridse eller ridse beholderens overflade.

Mikrobølgeovn

- Sistema® NEST IT™ -beholdere kan bruges til at genopvarme forkogt mad (uden låg).
- Følg de anbefalede fødevareropbevaringsanvisninger, brugs- eller opvarmningsinstruktioner baseret på viden om fødevarer eller oplysningerne på fødevareretiketten. Følg også mikrobølgeovnsproducentens anbefaling ved optøning eller genopvarmning af madvarer.
- Fjern låget under mikroovn for at lade dampen slippe ud. For at undgå sprøjt skal du dække med et køkkenrulle. Forsegling af plastiklåg under opvarmning kan skabe ekstra tryk, hvilket får låget til at vride sig eller skabe farlig dampopbygning.

Fryser

- Sistema® NEST IT™ -beholdere er sikre til brug i fryseren.
- Fødevarer, der indeholder vand, udvider sig, når de fryses. Efterlad tilstrækkelig plads i beholderen under frysning for at tillade udvidelse.
- Beholdere kan blive stive efter frysning. Lad beholderen hvile i et par minutter ved stuetemperatur eller køl under varmt vand, før den åbnes eller mikroovns.

Advarsler

- Disse beholdere kan plette ved genopvarmning af fødevarer som tomatbaserede saucer, rødbeder, karryretter, mad krydret med urtegurkemeje eller fødevarer med højt fedtindhold eller højt sukkerindhold.
- Genopvarmning og/eller smeltning af smør eller fødevarer med højt salt-, olie-, fedt- eller sukkerindhold (f.eks. chokolade, slik, sirup) kan føre til alvorlige skader og potentielt smelte beholderen.
- Undgå at bruge plastik på eller inde i beholderen under brug af mikroovn. Plastikfolien kan opvarme, smelte og klæbe til beholderens vægge.
- Disse beholdere er ikke beregnet til madlavning. Overdreven genopvarmningstid i mikrobølgeovnen kan beskadige beholderen.



MICROWAVE SAFE
WITHOUT LID



DISHWASHER SAFE
TOP RACK ONLY



FREEZER SAFE



STACKABLE



FOOD SAFE

FORSIGTIG: Fjern låget, når det er i mikrobølgeovnen for at undgå farlig dampopbygning. Må ikke bruges i en konventionel ovn, på en kogeplade, under grillen, på komfuret eller i en varmluftmikrobølgeovn med konvektionsindstillinger. Vær forsigtig, når du håndterer en beholder med varmt indhold eller efter genopvarmning i mikrobølgeovnen.