

sistema®

Brug og pleje af flaske i rustfrit stål med let greb

PRODUKTKODER: 555 / 587



Plejeretningslinjer

1. Fjern alle etiketter og emballagematerialer.
2. Vask flasken grundigt i varmt sæbevand inden første brug. Skyl den grundigt og tør den helt.
3. Rengør med varmt sæbevand efter hver brug og lad det trække tørre med låget fjernet.
4. Kun håndvask. Må ikke vaskes i opvaskemaskine.
5. Skyl med varmt vand før brug, hvis flasken ikke har været brugt i et stykke tid, for at fjerne eventuelle resterende lugte.
6. Brug en flaskebørste til at rengøre indersiden grundigt.
7. Undgå at bruge slibende rengøringsmidler, skuresvampe eller stærke kemikalier, da disse kan beskadige overfladen eller mattere flaskens eller lågets finish.
8. Undgå at bruge blegemiddel eller rengøringsmidler, der indeholder klor, på nogen del af flasken eller låget.
9. Fjern pletter eller lugte ved at fylde flasken med en blanding af varmt vand og en teskefuld bagepulver. Lad det virke natten over, vask og skyl derefter grundigt.
10. Lad alle dele lufttørre helt, før de samles igen eller opbevaring.

Sådan bruges

1. Skru låget af flasken.
2. Fyld kun flasken med kolde, ikke-kulsyreholdige drikkevarer.
3. Undgå at bruge varme væsker, da ydersiden kan blive varm. berøringen.
4. Skru låget godt på igen for at forhindre lækager.
5. Skru låget af for at drikke direkte fra flaskeåbningen.
6. Luk låget godt fast efter brug for at forhindre spild eller lækager under transport.

Rengøringsinstruktioner

1. Fjern låget fra flasken.
2. Vask alle dele i hånden med varmt vand og mild opvaskemiddel sæbe. Brug en flaskebørste til at rengøre flaskens indre og en lille børste til at rengøre omkring låget og gevindene.
3. Skyl grundigt med rent vand for at fjerne eventuel sæbe rest.
4. Fjern silikoneforseglingen forsigtigt fra låget. Vask den i hånden med varmt sæbevand, skyl den derefter og tør den helt, inden du sætter den på igen. Sørg for, at den rillede side af silikoneforseglingen vender opad mod låget, og den glatte side vender nedad, når du sætter den på igen.
5. Lad alle dele lufttørre helt, før de samles igen for at forhindre fugtdannelse eller skimmelsvamp.
6. Opbevar flasken med låget fjernet for at sikre luftgennemstrømning og forhindre lugtgener.

Advarsler

1. Brug kun denne flaske til kolde, ikke-kulsyreholdige drikkevarer.
2. Brug ikke denne flaske med varme eller lune væsker, da Enkeltvægget design kan overføre varme og forårsage forbrændinger eller beskadige flasken.
3. Fyld ikke med kulsyreholdige, mousserende eller fermenterede drikkevarer, da trykbygning kan forårsage lækager eller tvinge låget til at springe uventet af.
4. Flasken må ikke placeres i en mikrobølgeovn, ovn, komfur eller fryser, da udsættelse for ekstreme temperaturer kan forårsage revner, deformation eller skader.
5. Må ikke bruges til opbevaring af varm mælk eller babymad, da disse kan fordærve eller fremme bakterievækst.
6. Fyld ikke flasken for meget. Der skal være plads øverst til låg og proppe for at forhindre overløb eller spild.
7. Sørg for, at låget og silikoneforseglingen er korrekt placeret, og tæt lukket for at forhindre lækager eller spild.
8. Undersøg flasken, låget og silikoneforseglingen regelmæssigt for tegn på slid, revner eller skævhed. Stop brugen, hvis nogen del er beskadiget eller deformeret.