

sistema[®] to go[™]



Sistema[®] TO GO[™] -serien er perfekt til travle livsstile. Praktiske produkter med flere rum, snackgryder, skåle og bestik er designet til at holde salater, sandwich og andre madvarer friske på farten.

Uanset om du tager frokost med på arbejdspladsen, i skole eller på ture i parken, har vi alt dækket til din mad på farten.

Use and Care

For at holde din Sistema[®] TO GO[™] -beholder ser bedst ud, anbefales følgende:

Retningslinjer for pleje

- Fjern alle etiketter/emballage og vask før brug.
- Sistema[®] TO GO[™] -beholdere er sikre til normal husholdning opvaskemaskiner (kun øverste kurv). Sørg for, at beholderne er sikret på det øverste stativ, dette forhindrer dem i at komme i kontakt med varmelementet og undgår at smelte.
- Varmt sæbevand kan også bruges til at vaske beholderne.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skrubbere, da de kan forårsage sløvhed til slut.
- Brug ikke redskaber med skarpe kanter (f.eks. knive) i beholder. De kan ridse eller ridse beholderens overflade.

Mikrobølgeovn

- Sistema[®] TO GO[™] -beholdere kan bruges til at genopvarme forkogt mad (uden låg).
- Følg de anbefalede madopbevaringsanvisninger, brug eller varmeanvisninger, baseret på viden om fødevarer eller oplysningerne på fødevareetiketten. Følg også mikrobølgeovnsproducentens anbefaling ved optøning eller genopvarmning af madvarer.
- Fjern låget under mikroovn for at lade dampen slippe ud. For at undgå sprøjt skal du dække med et køkkenrulle. Forsegling af plastiklåg under opvarmning kan skabe ekstra tryk, hvilket får låget til at vride sig eller skabe farlig dampopbygning.

Fryser

- Sistema[®] TO GO[™] -beholdere er sikre til brug i fryseren.
- Fødevarer, der indeholder vand, udvider sig, når de fryses. Efterlad tilstrækkelig plads i beholderen under frysning for at tillade udvidelse.
- Beholdere kan blive stive efter frysning. Lad beholderen hvile i et par minutter ved stuetemperatur eller kør under varmt vand, før den åbnes eller mikroovn.

Advarsler

- Disse beholdere kan plette ved genopvarmning af fødevarer som tomatbaserede saucer, rødbeder, karryretter, mad krydret med urtegurkemeje eller fødevarer med højt fedtindhold eller højt sukkerindhold.
- Genopvarmning og/eller smeltning af smør eller fødevarer med højt salt-, olie-, fedt- eller sukkerindhold (f.eks. chokolade, slik, sirup) kan føre til alvorlige skader og potentielt smelte beholderen.
- Undgå at bruge plastik på eller inde i beholderen under brug af mikroovn. Plastikfolien kan opvarme, smelte og klæbe til beholderens vægge.
- Disse beholdere er ikke beregnet til madlavning. Overdreven genopvarmningstid i mikrobølgeovnen kan beskadige beholderen.
- Da dette produkt ikke er lækagetæt, skal der udvises ekstra forsigtighed ved transport af fødevarer, der indeholder nogen form for væske.



MICROWAVE SAFE
WITHOUT LID



DISHWASHER SAFE
TOP RACK ONLY



FREEZER SAFE



STACKABLE



FOOD SAFE

FORSIGTIG: Fjern låget, når det er i mikrobølgeovnen for at undgå farlig dampopbygning. Må ikke bruges i en konventionel ovn, på en kogeplade, under grillen, på komfuret eller i en varmluftsmikrobølgeovn med konvektionsindstillinger. Vær forsigtig, når du håndterer en beholder med varmt indhold eller efter genopvarmning i mikrobølgeovnen.