

sistema®

BRILLIANCE™

Sistema® Brilliance™ -serien er alsidig, stabilbar og 100 % lækagesikker, hvilket tillader nem transport af fødevarer som saucer, supper og gryderetter.

Fordi de kan stables, er disse alsidige opbevaringsbeholdere også perfekte til at bevare traditionelle favoritter som kød, grøntsager og frugter uden at rode i køleskabet.



Use and Care

For at sikre, at din Sistema® Brilliance™ -beholder ser bedst ud, anbefales følgende:

Retningslinjer for pleje

- Fjern alle etiketter/emballage og vask før brug.
- Sistema® Brilliance™ -beholdere er sikre til almindelige husholdningsopvaskemaskiner (kun øverste kurv). Sørg for, at beholderne er sikret på det øverste stativ, dette forhindrer dem i at komme i kontakt med varmeelementet og undgår at smelte.
- Varmt sæbevand kan også bruges til at vaske beholderne.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skrubbere, da de kan forårsage sløvhed til slut.
- Brug ikke redskaber med skarpe kanter (f.eks. knive) i beholder. De kan ridse eller ridse beholderens overflade.

Mikrobølgeovn

- Sistema® Brilliance™ -beholdere kan bruges til at genopvarme forkogte fødevarer til den korrekte anbefalede temperatur.
- Følg de anbefalede fødevareropbevaringsanvisninger, brugs- eller opvarmningsinstruktioner baseret på viden om fødevaren eller oplysningerne på fødevareetiketten. Følg også mikrobølgeovnsproducentens anbefaling ved optøning eller genopvarmning af madvarer.
- Åbn clips for at tillade damp at luften ud under mikroovn, dette vil også forhindre stænk. Forsøgning af clips/låg under opvarmning kan skabe ekstra tryk, hvilket får låget til at vride sig eller skabe farlig dampopbygning.
- Fjern låget efter for at undgå beskadigelse af viskerpakningen mikroovn og lad køle af.

Fryser

- Sistema® Brilliance™ -beholdere er sikre til fryserbrug.
- Fødevarer, der indeholder vand, udvider sig, når de fryses. Efterlad tilstrækkelig plads i beholderen under frysning for at tillade udvidelse.
- Beholdere kan blive stive efter frysning. Lad beholderen hvile i et par minutter ved stuetemperatur eller køl under varmt vand, før den åbnes eller mikroovn.

Advarsler

- Genopvarmning og/eller smeltning af smør eller fødevarer med højt salt-, olie-, fedt- eller sukkerindhold (f.eks. chokolade, slik, sirup) kan føre til alvorlige skader og potentielt smelte beholderen.
- Sistema® Brilliance™ -beholdere er designet til at modstå pletter fra tomatbaserede fødevarer; de anbefales dog ikke til genopvarmning af fødevarer, der indeholder karry, eller mad krydret med urtegurkemeje, da disse kan plette beholderne.
- Undgå at bruge plastik på eller inde i beholderen under brug af mikroovn. Plastfolien kan opvarme, smelte og klæbe til beholderens vægge.
- Disse beholdere er ikke beregnet til madlavning. Overdreven genopvarmningstid i mikrobølgeovnen kan beskadige beholderen.



MICROWAVE
SAFE
With Clips Open



DISHWASHER
SAFE
Top Rack Only



FREEZER
SAFE



MODULAR
STACKING



DO NOT USE IN
CONVECTION
OVEN



FOOD
SAFE

FORSIGTIG: Åbn clips for at tillade damp at luften ud under mikroovn. Må ikke bruges i en konventionel ovn, på en varmeplade, under grillen, på komfuret eller i en varmluftsmikrobølgeovn med konvektionsindstillinger. Vær forsigtig, når du håndterer en beholder med varmt indhold eller efter genopvarmning i mikrobølgeovnen.